

## Notice d'utilisation AT110 (Art 12009)

100% automatic EURO  
counterfeit detector

1. Nombre de Billets testés
2. Valeur total
3. Bouton ON/OFF (appuyer 3 sec)
4. Mode d'affichage (ADD <-> DEN)
- 5/6. Direction sortie billets
7. Anneau d'attache
8. Eteindre batterie (batterie est optionnelle!)
9. Choix de direction de sortie billets  
Effacement de l'écran (appuyez plus longtemps)
10. Fiche pour mise à jour
11. Entrée des billets
12. Entrée du courant (à l'arrière)

## Caractéristiques

- Introduction multi-sens des billets
- Ejection des billets par l'avant ou l'arrière
- Update par connexion PC\*
- Affichage de la valeur totale de chaque devise testée & cumul
- Affichage du nombre de billets d'argent testés
- Détection type de la devise et le sens de l'opération de change
- Indication LED pour le sens de l'ejection et le sens de l'opération de change de devises
- Batterie rechargeable

\* Câble pour la mise à jour optionnelle!

## Opérations

## Effacement des données

Pour réinitialiser l'écran, appuyez sur la touche "CLEAR" pendant ca. 3 secondes

## Sélection dénomination ou valeur

Quand vous appuyez sur le bouton "ADD/DEN", la fonction "ADD" s'affiche. Dès que l'appareil détecte un billet, il affiche la quantité des billets en haut. La valeur totale des billets testés est indiquée en bas. Quand vous appuyez de nouveau sur le bouton "ADD/DEN", la fonction "DEN" apparaît. Dès que l'appareil détecte un billet il affiche la quantité des billets en haut. La devise monétaire est indiquée en bas.

## Update software

Branchez le câble update à la fiche prévue à ce effet. Appuyez ensuite simultanément sur les boutons "CLEAR" et "ADD/DEN", afin de pouvoir procéder à l'update du software  
Visitez <http://acropaq.com> pour plus d'information

## Montage et démontage du clip de fixation ceinture

1. Attention au sens de montage indiqué
2. Attachez le clip en suivant le sens de la flèche
3. Tirez le clip avec votre pouce, retirez-le en suivant le sens de la flèche




ACROPAQ NV/SA  
BELGIUM  
[www.acropaq.com](http://www.acropaq.com)




## Notice d'utilisation AT110 (Art 12009)

## Alimentation électrique

## Utilisation avec alimentation secteur

1. Connectez le câble d'alimentation à la fiche qui se situe à l'arrière de l'appareil
2. Insérez la prise électrique au socle mural (220V/110V)
3. L'appareil s'allume automatiquement
4. Pour éteindre l'appareil, il faut maintenir le bouton  enfoncé pendant 3 secondes.  
Un bip sonore est émis et l'appareil est éteint

## Utilisation avec batterie

1. Il faut régler le switch sur le côté de "OFF" vers "ON"
2. Il faut maintenir le bouton  enfoncé pendant 3 secondes.  
Après le bip sonore, on peut allumer l'appareil
3. Il faut maintenir le bouton  enfoncé pendant 3 secondes  
Après le bip sonore, on peut éteindre l'appareil
4. Sleeping (Power Saving) Mode  
Si l'AT110 fonctionne sur batterie, il se met automatiquement en mode veille après 5 Minutes d'inactivité.  
Dès qu'on touche le bouton  l'appareil fonctionne normalement

## Manipulation de la sortie du billet par l'avant ou par l'arrière

Appuyez sur le bouton "CLEAR". Après le bip sonore, vous pouvez choisir entre la sortie de billets par l'avant ou par l'arrière. La lumière de témoignage "boc" ou "for" s'allume respectivement.  
"boc" = sortie des billets par l'avant, "for" = sortie des billets par l'arrière

## Message d'erreurs

Dès qu'un billet d'argent est inséré dans la fente avant de l'AT110, la détection est automatiquement activée. Si un billet d'argent est suspect, retirez-le et introduisez-le une nouvelle fois dans la fente avant de l'AT110. Un faux billet d'argent est rejeté et clairement signalé par un alarme sonore et un message d'erreur suivant:

E1	Erreur sur la longueur du billet (2D test)
E4/E5	Erreur infra rouge
E6/E7/E8	Epaisseur billets (billets pliés ou plusieurs billets)
CH	Chargement de batterie est accompli
LO	Batterie faible, il faut recharger

## Maintenance

Il faut insérer les billets à tester l'un après l'autre. Il faut que les billets placés à plat ne doivent être froissés ou pliés.

Si un billet de banque reste bloqué veuillez éteindre la machine. Puis, soulever le clapet en mettant le pouce dans l'entrée et à déplacer le couvercle vers l'arrière.

Retirez le billet de banque et fermer le couvercle jusqu'à ce que vous entendez un déclic.

Vérifiez que le câble d'alimentation n'est pas coincé entre le capot et la base.

90% de toutes les erreurs sont dues à l'absence de nettoyage de l'espace d'insertion et les capteurs entre la couverture et la base. Cette partie doit être nettoyée par une brosse au moins une fois par mois.

Ne jamais utiliser de l'eau ou des produits de nettoyage agressifs.

## Exclusion de la garantie

The author of this text is not able to guarantee that all the information in this user manual is correct. The laminator and its eventual accessories are subject to improvement, development and review. We reserve the right to change components, technology, accessories, and all user manuals without any prior notification.