

Handleiding AT110 (Art 12009)

EURO Valsgeld Detector
100% Automatisch

1. Aantal geteste bankbiljetten
2. Totale waarde van de biljetten
3. In en uit schakelen (3 sec inhouden!)
4. Bankbiljetten modustoets (ADD <-> DEN)
- 5/6. Uitvoervak (keuze voor of achter)
7. Bevestigingsring
8. Uitschakelen batterij (batterij = optioneel!)
9. Keuze van de uitvoerrichting (kort duwen)
Wissen scherm (lang drukken)
10. Update aansluiting (OPTIONELE UPDATE KABEL!)
11. Invoervak bankbiljetten
12. DC stroomaansluiting (achteraan)

Producteigenschappen

- Biljetinvoer in alle richtingen mogelijk
- Biljetuitvoer instelbaar aan voor- of achterzijde
- Update voor valuta via computer*
- Aanduiding totale waarde van de geteste valuta
- Aanduiding hoeveelheid van de geteste biljetten
- Aanduiding (LED-licht) over de gekozen richting van de uitvoer van de geteste biljetten
- Oplaadbare batterij

*Via optionele update-kabel!

Functies

Wissen van display informatie

Wanneer u het resultaat manueel wil wijzigen druk dan ca. 3 seconden op de "CLEAR" toets

ADD-functie en enkelvoudige waarde-aanduiding

Druk op de "ADD/DEN" toets en de vereiste functie "ADD" is zichtbaar

Zodra het toestel een bankbiljet detecteert, wordt boven op het digitale scherm het totaal aantal echte biljetten vermeldt

De vermelding van de totale som gebeurt beneden op het digitale scherm

Wanneer u nog een keer de "ADD/DEN" toets drukt wordt de functie "DEN" aangeduid

Zodra het toestel een bankbiljet detecteert, wordt boven op het digitale scherm het totaal aantal echte biljetten vermeldt

De vermelding van de geactiveerde valuta gebeurt beneden op het digitale scherm

Update software

Verbind de AT110 voor de update met een juiste updatekabel (niet inbegrepen bij de aankoop van het toestel) met uw PC

Houdt de "CLEAR" en "ADD/DEN" knoppen simultaan ingedrukt. Nu kan het starten van de update beginnen

Zie <http://acropaq.com> voor meer uitleg

Het monteren en demonteren van een gordel clip

1. Monteer volgens de aangeduide richting
2. Bevestig de clip volgens de richting van de pijl
3. Trek de clip met uw duim en trek de clip uit volgens de richting van de pijl



ACROPAQ NV/SA
BELGIUM
www.acropaq.com

Handleiding AT110 (Art 12009)

Energie Verbruik

Met externe stroomaansluiting

1. Bevestig de kabel aan de bijbehorende aansluiting (zit op de achterkant van het toestel)
2. Sluit de kabel aan in de stekker (220V/110V)
3. AT110 schakelt automatisch in
4. Om het toestel uit te schakelen moet u de toets  3 seconden ingedrukt houden.
Een akoestisch signaal klinkt en dan gaat het toestel automatisch uit

Met batterij

1. Schakel de "ON/OFF-toets" naar ON (aan de zijkant van het toestel)
2. Houd de  toets 3 seconden ingedrukt. Als u het geluidssignaal hoort, kunt u het toestel inschakelen
3. Houdt de  toets 3 seconden ingedrukt. Als u het geluidssignaal hoort, kunt u het toestel uitschakelen
Wanneer de AT110 op batterij werkt, schakelt de machine automatisch uit na 5 minuten inactiviteit voor energiebesparing.
De "Sleep" mode schakelt automatisch uit wanneer u op de  toets drukt.

Uitvoerrichting van de bankbiljetten

- Druk kort op de toets "CLEAR". Als u het geluidssignaal hoort, kunt u de uitvoerrichting, voor of achterzijde, van de bankbiljetten instellen.
- De gekozen richting wordt aangeduid met een rode LED door "for" of "for"
- "for" = uitvoerrichting voorraan, "for" = uitvoerrichting achteraan

Foutmeldingen

Zodra u een bankbiljet in de invoervak van de AT110 invoert, wordt de valse biljettendetectie automatisch geactiveerd. Wanneer een bankbiljet niet herkend wordt moet ter bevestiging het biljet nogmaals in een andere lengterichting gecontroleerd worden.

Indien de detector een biljet niet accepteert en een akoestisch signaal geeft, zal een van de volgende foutmeldingen weergegeven worden:

E1	Foutmelding op de lengte(2D test)
E4/E5	Foutmelding op Infra rood
E6/E7/E8	Papiersterkte is niet juist (eventueel gevouwen ofmeerdere biljetten)
CH	Het opladen van de batterij is vol
LO	Batterij leeg, u moet opladen

Onderhoud van de AT110

Voer de biljetten altijd achter elkaar in (1 biljet tegelijk). Het biljet mag niet gevouwen zijn.

Wanneer een bankbiljet vast blijft zitten schakel het apparaat uit. Open de bovenste klep met display door de duim in de opening te stoppen en de klep naar achterover te trekken.

Verwijder het bankbiljeten sluit de klep tot u een klik hoort. Let op dat de stroomkabel niet klem komt te zitten tussen de kleppen de onderkant.

90% van alle storingen ontstaan door het niet schoonhouden van de sensors tussen de klep en de onderkant. Dit deel moet één keer per maand schoongemaakt worden met een borsteltje.
Gebruik geen agressieve schoonmaak middelen!

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden met betrekking tot de juistheid van deze handleiding en de technische specificaties van het product. De machines beschreven in dit tekst en hun eventuele onderdelen en toebehoren worden voortdurend verbeterd. Wij behouden ons daarom het recht voor om de onderdelen, toebehoren of de technische specificaties hiervan zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

ACROPAQ NV/SA
BELGIUM
www.acropaq.com