

Manuel tiroir-caisse ACROPAQ PIN350 – Ouverture par code PIN

Ouvrir le tiroir-caisse

- Appuyez sur ENTER
- Saisissez votre code à 4 chiffres (par défaut 1234)
- Appuyez de nouveau sur ENTER
- Vous pouvez ouvrir le tiroir-caisse en appuyant sur PUSH
- Pour verrouiller le tiroir de nouveau, appuyez sur ENTER

Changer le code standard

- Maintenez la touche STORE pendant 3 secondes
- Entrez le 'vieux' code (par défaut 1234)
- Appuyez sur ENTER
- Entrez le nouveau code
- Appuyez sur ENTER
- Le code a été modifié

Réinitialisation complète du tiroir-caisse (en cas d'oubli du code):

- Appuyez sur ENTER
- Introduisez le code suivant: 39154120
- Appuyez sur ENTER
- Le tiroir est de retour aux réglages d'usine et le code par défaut est 1234