

Korte handleiding voor gebruik ACROPAQ PIN350 lade met PIN opening.

**Om de lade te openen wordt de volgende handelingen uitgevoerd:**

- Druk op ENTER
- Voer uw 4 cijferige code in (standaard is dit 1234)
- Druk op ENTER
- De lade is ontgrendeld en kan open door op PUSH te drukken
- De lade is weer "op slot" te doen door op Enter te drukken

**Het wijzigen van de toegangscode:**

- Houd de STORE toets 3 seconden ingedrukt
- Voer de "oude" code in (standaard 1234)
- Druk op Enter
- Voer de nieuwe code in
- Druk op Enter
- De code is nu veranderd in de nieuw ingevoerde code

**Master reset van de lade als u de code niet meer weet:**

- Druk op Enter
- Voer de volgende code in: 39154120
- Druk op Enter
- De lade is terug naar Fabrieksinstellingen en de standaard code is weer 1234