

Dénomination:

Modèle	AL3500
Alimentation électrique:	AC 220-240V / 50HZ / 650W / 2.82A
Dimension de l'appareil:	431mm*138mm*65mm
Largeur plastification maximale:	338mm
Epaisseur de pochette à plastifier maximale:	2*150mic
Epaisseur maximale pochette et document:	0.8mm
Temps de chauffe et de stabilisation (2x75mic):	3-4min
Plastification à froid	immédiat
Vitesse de plastification:	460 mm/min

Consignes de sécurité électrique

1. L'appareil doit être branché à une prise de courant correspondant à la tension précisée sur l'appareil.
2. Eteindre la plastifieuse lorsqu'elle n'est pas utilisée, avant de la déplacer ou si elle doit être stockée pour une longue période.
3. Ne pas utiliser la plastifieuse si le cordon d'alimentation est endommagé! Le cas échéant, faire intervenir un électricien qualifié.
4. Ne surchargez pas les prises électriques au-delà de leur capacité, au risque de causer un incendie ou de subir un choc électrique.
5. Cette machine à plastifier a été conçue pour une utilisation en intérieur.
6. N'insérez jamais d'objets à travers les fentes du capot de l'appareil. Ne répandez aucun liquide sur cet appareil.
7. Une surveillance étroite est nécessaire en cas d'utilisation à proximité d'enfants.

Consignes de sécurité générale



1. Ne pas utiliser la plastifieuse en dehors de l'utilisation pour laquelle elle est destinée!
2. Afin de prévenir de tout risque d'incendie ou de blessure, ne pas insérer d'objets étrangers dans la plastifieuse (cravates, trombones, agrafes etc.)
3. Placez l'appareil sur une surface solide et plate pour éviter tout endommagement.
4. Respectez tous les avertissements et suivez toutes les instructions.
5. La prise de courant doit être installée à proximité du lieu d'utilisation de la machine et être facile d'accès
6. N'essayez pas de plastifier une seule face. Cela entraînerait la destruction de la plastifieuse.
7. N'obstruez pas les fentes d'aération, au risque de faire surchauffer la plastifieuse.


Fonctionnement



1. Branchez le cordon d'alimentation à une prise secteur appropriée.


2. Allumez l'appareil à l'aide du bouton d'alimentation  situé à l'arrière.

Un signal sonore va être émis.

L'indicateur  **COLD** va s'allumer. (Pour la plastification à froid allumez l'appareil à l'aide du bouton d'alimentation et commencez à plastifier dès que le signal lumineux  **READY** est vert ... Passez à l'étape 4)


Appuyez de nouveau le bouton d'alimentation , un signal sonore va être émis deux fois avant que l'appareil arrête de fonctionner.

3. Appuyez sur les boutons  ou  afin de sélectionner l'épaisseur et la finition de la pochette à plastifier. Après sélection, le signal lumineux s'allume et un signal sonore va être émis deux fois. L'appareil se chauffe.

Commencez à plastifier dès que le signal lumineux  **READY** est vert.

4. Au début de la procédure de plastification, le film peut être introduit de travers ou se bourrer à l'intérieur de l'appareil, il faut immédiatement

appuyer sur la touché , un signal sonore va être émis, le témoin

indicateur  va s'allumer et les rouleaux vont faire marche arrière.


5. L'appareil s'éteint automatiquement après une période d'inutilisation de 30 minutes.
6. Les rouleaux tournent au ralenti durant 2 minutes pendant que l'appareil se refroidisse après l'avoir éteint.

Il est possible que votre plastifieuse neuve émette une légère odeur lors de sa première utilisation. Cette odeur est normale et s'atténuera après quelques heures de fonctionnement.

Conseils de plastification

1. NE PAS INSÉRER DE Pochette vide dans la machine.
2. N'insérez jamais, en premier dans l'appareil, le bord non collé de la pochette, au risque de causer un blocage. Insérez toujours le document dans l'appareil, le bord collé en premier.
3. Avant la plastification de documents importants ou uniques, effectuez toujours un essai à l'aide d'un type de document similaire.
4. N'essayez pas de plastifier une seule face. Cela entraînerait la destruction de la plastifieuse.
5. Dès la fin de la plastification, retirez le document plastifié à l'arrière de l'appareil et laissez-le refroidir sur une surface plate et froide afin d'empêcher la pochette de se recourber.
6. N'obstruez pas les fentes d'aération, au risque de faire surchauffer la plastifieuse.
7. Ne coupez pas les pochettes avant la plastification.

Nettoyage

 **AVERTISSEMENT : DÉBRANCHEZ CET APPAREIL AVANT D'EN NETTOYER L'EXTÉRIEUR. NETTOYEZ L'EXTÉRIEUR UNIQUEMENT AVEC UN LINGE HUMIDE ET N'UTILISEZ NI DÉTERGENTS NI SOLVANTS.**