

Specificaties

Model Nmr.:	AL3500
Netaansluiting:	AC 220-240V / 50HZ / 650W / 2.82A
Afmetingen van het toestel:	431mm*138mm*65mm
Max lamineer breedte:	338mm
Max dikte lamineerhoes	2*150mic
Max lamineer dikte:	0.8mm
Opwarmingstijd (2x75mic):	3-4min
Koud lamineer tijd klaar:	onmiddellijk
Lamineer snelheid:	460mm/min

In acht te nemen elektrische veiligheidsvereisten










1. Het toestel moet aangesloten worden op een net met een netspanning die overeenkomt met de elektrische vereisten die zich op het toestel bevinden.
2. Trek de netstekker uit alvorens het toestel te verplaatsen en zo ook als je het voor een langere tijd niet gebruikt.
3. Gebruik het toestel niet indien het netsnoer of de netstekker beschadigd zou zijn, in dergelijk geval laat het netsnoer en netstekker door een gekwalificeerd vakman vervangen.
4. Overlast het stopcontact niet, elektrische schokken of brand zou hiervan het gevolg kunnen zijn.
5. De unit is enkel geschikt voor gebruik in overdekte lokalen zoals bureel en binnenshuis.
6. Duw geen vreemde voorwerpen in het toestel. Vermijd alle contact met vloeistoffen !
7. Laat geen kinderen met het toestel werken of indien zo laat hen door een volwassene met ervaring op het toestel bijstaan.

Algemene veiligheidvereisten

1. Gebruik het toestel enkel waarvoor het ontworpen is namelijk lamineren van lamineerhoezen.
2. Breng niet anders in de lamineeropening dan een lamineerhoes.

3. Plaats het toestel steeds op een stabiele vaste werkplaats om schade te vermijden zoals vallen wat mogelijke beschadiging van het toestel zou kunnen teweegbrengen alsook mogelijk lichamelijk letsel.
4. Volg strikt alle waarschuwingen en instructies.
5. Het stopcontact waar het toestel op aangesloten wordt dient in de onmiddellijke omgeving van het toestel te zijn alsook gemakkelijk bereikbaar.
6. Lamineer niet enkelzijdig, dit zou de laminator beschadigen.
7. Laat de ventilatie uitgangen vrij om oververhitting van de laminator te vermijden.

Ingebruikstelling van het toestel

1. Sluit het toestel aan op een geschikt stopcontact.
2. Druk op de aan/uit schakelaar  om de machine aan te schakelen. Het toestel zal een bieb geluid maken. De lamp  zal aangaan. Voor koud lamineren: druk op de aan/uit schakelaar op de machine en start met lamineren terwijl het licht  groen is. Sla stap 3 over. Druk opnieuw op de aan/uit schakelaar , het toestel zal twee bieb tonen geven en zal stoppen met werken.
3. Druk op de  of  toets om de juiste dikte van de lamineerhoes te selecteren. Na deze selectie zal de indicator oplichten en zal het toestel 2 bieb geluiden maken. De machine start nu met opwarmen. De machine is klaar om te lamineren vanaf het moment dat de led  groen wordt.
4. Wanneer zich een transport-jam voordoet of de lamineerhoes is niet juist geplaatst, druk dan één maal op . Het toestel zal een bieb geluid maken, de led  zal aangaan en de rollen zullen omgekeerd draaien.
5. Het toestel zal vanzelf afschakelen indien er 30 minuten niet mee gewerkt wordt.
6. Teneinde de levensduur van de machine te verlengen zullen de rollen nog twee minuten na het afschakelen blijven doordraaien, op deze manier worden de rollen gelijkmatig afgekoeld.

Lamineer Tips

1. Lamineer geen lege lamineerhoezen!
2. Breng steeds het deel van de lamineerhoes waar beide delen aan elkaar gelijmd zijn EERST in het toestel.
3. Alvorens men zeer belangrijke documenten lamineert doe eerst een test met een gelijkaardig type van document
4. Niet enkelvoudig lamineren, dit zal het toestel zwaar beschadigen en valt niet onder garantie.
5. Zodra het lamineren beëindigd is verwijder dan zo vlug mogelijk de gelamineerde hoes en leg ze op een vlakke plaats om op die manier rimpels of kromtrekken tegen te gaan
6. Laat de verluchting uitgangen van het toestel vrij teneinde oververhitting van de laminator tegen te gaan.
7. Knip niet in de lamineerhoezen voordat ze gelamineerd zijn !

Onderhoud



OPGEPAST: VERWIJDER DE STEKKER UIT HET
STOPCONTACT ALVORENS DE BUITENKANT VAN HET
TOESTEL TE REINIGEN. ENKEL REINIGEN MET EEN LICHT
VOCHTIG DOEK EN GEBRUIK GEEN DETERGENTEN OF
OPLOSMIDDELEN.