

ACROPAQ AC410 USB

Instructions d'utilisation

1) Téléchargement du driver:

- Les pilotes nécessaires sont dans un fichier zip, vous pouvez les télécharger ici: http://www.acropaq.be/download/MANUALS/AC410USB/EC-410_USB.zip
- Décompressez avant de continuer
- Vous aurez 3 fichiers

- **CDM V2.10.00 WHQL Certified.exe**
- **cashopen.exe**
- **ladeopen.bat**

2) Installation du tiroir:

- Double clic le pilote CDM V2.10.00 WHQL Certified.exe
- Branchez le câble USB au tiroir
- Branchez l'autre embout sur votre ordinateur
- Windows devrait donner un message que le driver a été installé avec succès
- Une fois que le driver est installé, vous aurez besoin d'ouvrir le Gestionnaire du PC

Exemple pour Windows7:

Cliquez [START]

Cliquez [CONFIG PANEL]

Cliquez [DEVICE MANAGER]

Cliquez > Ports (COM & LPT)

Dans les ports disponibles vous trouverez un port COM virtuel

Ceci est souvent identifié comme un port série USB (COMx)

Notez le numéro de ce port COM (ex. COM7)

Pour ouvrir le tiroir caisse

- Mettez les 2 programmes "cashopen.exe" et "ladeopen.bat" dans le même dossier (ex. C:\TIROIR)
- Faites un clic droit sur le fichier ladeopen.bat et choisissez Modifier
- Une fenêtre apparaît avec les informations suivantes:
- Cashopen.exe com8
- Vérifiez si le chiffre est le même que celui que vous avez noté dans le gestionnaire de périphériques. Si non, modifiez-le
- Cliquez sur Fichier | ENREGISTRER
- Fermez la fenêtre
- Cliquez de nouveau droit sur le fichier LADEOPEN.BAT et sélectionnez SENDTO => Bureau (pour créer un raccourci)
- Vous avez créé maintenant un raccourci sur votre bureau qui s'appelle LADEOPEN.BAT
- Fermez le répertoire qui était encore ouvert

Cliquez-droit maintenant sur le fichier LADEOPEN.BAT, le tiroir caisse va s'ouvrir.